9141-七国说明书
科号：2-0025-2414-000
尺寸：60x140mm
材质：70g书写纸
印刷：黑白印刷
折页

EN

DISCLAIMER

Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for the proper setup, use and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage and intended purpose.

RECOMMENDED SETUP

We recommend that you place use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet, or other original battery, components, and/or accessories not specifically produced for this device, to be used with or connected to your device for the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY

To reduce the risk of injury, death, or damage to your vape device/keep the product and its accessories away from overheated or exceptionally humid conditions (-20° C-50°C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquids. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid trimming always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

Do not use your device or any alternative attachment or one of the components of the device or its accessories, ship using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY

In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale or empty juice yet the pod/tank stand for 5 minutes after filling the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY

Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY

Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/recycle points.

HEALTH WARNING SAFETY

Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, or minor, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect lasts contact your doctor, or consult a healthcare professional immediately.

Package Contents

1* Huraton LX Pod
1* Huraton Tank
1* BF Mesh Coil 0.30 (pre-installed)
1* Replacement Coil
1* Spare Bubble Glass Tube
1* O-ring Pack
1* Type-C Cable
1* User Manual

Components View:



Kit Dimensions: 131.5*38*51mm

Tank Specifications
RTA replaceable drip tip
Tank Capacity: 6.0ml
Refill Mode: Bottom-to-open top fill
Airflow: Double bubble airflow
Cut Compatibility: ≤ Replaceable BF meshed coils compatible
BF Mesh Coil: 0.15-0.30 Ω
BF Meshed Coil: 0.15-0.30 Ω
BF Meshed Coil: 0.35-0.60 Ω
BF Meshed Coil: 0.70-0.90 Ω
DC MTL Support:
BF Meshed Coil: 0.42-0.95 Ω(M)
BF Meshed Coil: 1.0-1.5Ω
Dimensions (including drip tip): 6.0*52.2 mm

Mod Specifications
Battery Capacity: Built in 1000 mAh
Output Voltage Range: 0.5-3.5V (0.05V/step) / TC-VW
Output Wattage Range: 1-9.0W
Output Voltage Range: 0.1-9.0W
Resistance Range: Ni200: 200-600Ω / Ti1: 100-350Ω / SS: 0.05-1.5Ω
Recommended Resistance: 0.96-1.5Ω
Continuous Fire Time: 5s
Puff Count: 300 puffs
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 2A
Mod Dimensions: 31.7*38.2*51mm

Tank Filling

1. Unscrew the tank by firmly unscrewing it
2. Place the e-liquid bottle into the silicone hole and squeeze it to fill the tank
3. Firmly screw the top cap back

Coil Installation

1. Unscrew to remove the bottom hardware with force
2. Put the used coil out with more force and push the new one in place
3. Screw the bottom hardware back with force

Tank Tube Replacement

1. Remove the tank tube separately by firmly unscrewing it
2. Hold the glass tube, discard the old one and push out and push out the used glass tube with much force
3. Insert the new glass tube into the tank
4. Firmly screw the bottom hardware back

Instructions

Short Condition	Status of Indicator Light & Details
Turn on / off	Toggle the power switch for 0.3 seconds to turn on/off the device.
Lock or unlock TFT Button	Press the TFT button 3 times in succession to lock or unlock the button.
Lock or unlock the Fire button	Continuously tap the mod set 5 times in succession to lock or unlock the button.
Change Battery level	Battery level indicator shows when charging. The mod will show the battery level when charging. The mod will show the battery level when charging. The mod will show the battery level when charging.
Change Battery level	Battery level indicator shows when charging. The mod will show the battery level when charging. The mod will show the battery level when charging.
Battery level indicator	Battery level 75 - 100% - Indicator Battery level 50 - 75% - Indicator Battery level 25 - 50% - Indicator Battery level 10 - 25% - Indicator Battery level 0 - 10% - Indicator

Parameters Setting:

Step 1:
1. Take the device interface, the screen will display "BATTERY LEVEL", "MODE", "WATTAGE", "VOLTAGE", "RESISTANCE" and "PUFFS".
Step 2:
2. Press the button and "+" button simultaneously to enter the menu adjustment.
3. Press the button to adjust the output mode setting: WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS, and TC-Ni / TC-Ti / TC-SS.
4. Press the button to save and "+" button to confirm and save.

Setting:

Mode	Adjustment range	Operation and value setting
WATT	1-9.0W (Default: 5W)	Press "+" / "-" button 0.5W per gear
VOLTAGE	0.1-9.0V (Default: 3.7V)	Press "+" / "-" button 0.05V per gear
BYPASS	Power Output Range: 0.5-3.5V (0.05V/step)	Press "+" / "-" button 0.05V per gear
CPS	0.5-9.0W (Default: 5W)	Press "+" / "-" button 0.5W per gear
TC-Ni (Default: 200 Watts)	Power Output Range: 1-9.0W (0.5W/step) Temperature Range: 100-315°C (2°C/step)	Press "+" / "-" button 0.5W per gear 1°C / 2°C per gear
TC-Ti (Default: 200 Watts)	Power Output Range: 1-9.0W (0.5W/step) Temperature Range: 100-315°C (2°C/step)	Press "+" / "-" button 0.5W per gear 1°C / 2°C per gear
TC-SS (Default: 200 Watts)	Power Output Range: 1-9.0W (0.5W/step) Temperature Range: 100-315°C (2°C/step)	Press "+" / "-" button 0.5W per gear 1°C / 2°C per gear
Battery level indicator	Battery level 75 - 100% - Indicator Battery level 50 - 75% - Indicator Battery level 25 - 50% - Indicator Battery level 10 - 25% - Indicator Battery level 0 - 10% - Indicator

Safety Features:

Heating Over Time Protection (TOT)	The screen will display "TOT"
Open Circuit Protection	The screen will display "OPEN CIRCUIT"
Short Circuit Protection	The screen will display "SHORT CIRCUIT"
Low Resistance Protection	The screen will display "LOW OHM"
Low Voltage Protection	The screen will display "LOW VOLTAGE"
Low Battery Protection	The screen will display "LOW BATT"
Abnormal Charge Protection	The screen will display "CHARGE ERR"

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.

El fabricante no asume ningún responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal y del propósito previsto.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Recomendamos el uso exclusivo del cargador, acessorios, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y en el folleto del producto, o cualquier otra batería, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo para ser utilizados con o conectados a su dispositivo para el producto y la cancelación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO

Para reducir el riesgo de lesiones, muerte o daños a su vape dispositivo/mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o ligeramente húmedas (-20° C-50°C).

Su dispositivo puede dañarse si se deja caer, se quema, se pincha, se aplasta o entra en contacto con líquidos. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.

Siempre que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté usando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o el monedero.

No use su dispositivo ni ningún otro accesorio o componente del dispositivo o sus accesorios, deje de usarlos inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS

Para no dañar la bobina y quemar el algodón no inhale ni vacíe el líquido vacío. Deje reposar la cápsula/tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón quede saturado de e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS RECARGABLES SEGURIDAD

No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con un envoltorio dañado o roto. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo vape mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/reciclaje específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD

No utilice el producto si está embarazada, en periodo de lactancia, si eres menor de edad o si sufre trastornos de sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto si los síntomas continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

ES

Contenido:

1* Mod Huraton LX
1* Tanque Huraton
1* Resistencia de malla BF 0.30 (Preinstalada)
1* Resistencia de malla BF 0.15
1* Tubo de vidrio de repuesto
1* Paquete de anillos tóricos
1* Cable tipo C
1* Manual del usuario

Vista de componentes:

Dimensiones del kit: 131.5*38*51mm

Características del tanque:
Boquilla RTA reemplazable
Capacidad del tanque: 6.0ml
Rellenar modo: Llenado superior de la parte inferior
Propósito del aire: Flujo de aire de doble burbuja
Compatibilidad de la bobina: Compatibilidad con la bobinas de malla BF
Resistencia de malla BF: 0.15-0.30 Ω
Resistencia de malla BF: 0.15-0.30 Ω
Resistencia de malla BF: 0.35-0.60 Ω
Resistencia de malla BF: 0.70-0.90 Ω
MC Bypass:
Resistencia de malla BF: 0.42-0.95 Ω(M)
Resistencia de malla BF: 1.0-1.5Ω
Dimensiones (incluida la boquilla): 6.0*52.2 mm

Especificaciones del dispositivo:
Batería incorporada: 1000 mAh
Rango de salida: 0.5-3.5V (0.05V/paso) / TC-CPS
Rango de salida: 1-9.0W
Rango de salida de voltaje: 0.1-9.0W
Rango de temperatura ajustable: 200-600°F/ 100-315°C
Rango de resistencia: Ni200: 200-600Ω / Ti1: 100-350Ω / SS: 0.05-1.5Ω
Resistencia recomendada: 0.96-1.5Ω
Tiempo de cebado: 5s
Capacidad de carga máxima: 300 puffs
Puerto de carga: Tipo-C
Corriente de carga máxima: 2A
Dimensiones del mod: 31.7*38.2*51mm

Identificar el tanque:
1. Retire la tapa superior desenroscándola firmemente
2. Coloque el líquido electrónico en el orificio de la tapa y apriete la botella de líquido electrónico
3. Atornille firmemente la tapa superior

Nota:
1. Cuando utilice una resistencia nueva, deje reposar el poco tiempo para que el algodón de la resistencia quede bien saturado y evitar que la resistencia se queme.
2. No dejar que la cápsula quede completamente vacía para evitar que se queme la resistencia (secca cebata).
3. Por favor, no cebe la cápsula de líquido electrónico.

Instalación de la resistencia:

1. Desenrosca para quitar la cubierta inferior
2. Tire de la resistencia usada con fuerza
3. Empuje la nueva resistencia
4. Atornille la cubierta inferior de nuevo

Reemplazo del tubo del tanque:

1. Retire la cubierta inferior desenroscándola firmemente
2. Sostenga el tubo de vidrio, tire de la vieja con fuerza y empuje el nuevo tubo de vidrio con fuerza

Recuerde limpiar la condensación en el tanque.

Instrucciones

Operaciones	Detalles
Encender/apagar	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 0.3 segundos para encender/apagar el dispositivo.
Bloquear o desbloquear TFT botón	Pulsa el botón TFT 3 veces seguidas para bloquear o desbloquear el botón.
Bloquear o desbloquear el botón de disparo	Toque continuamente el modo 5 veces seguidas para bloquear o desbloquear el botón.
Cambiar batería	Indicador de batería cuando se carga. El modo mostrará el nivel de batería cuando se carga. El modo mostrará el nivel de batería cuando se carga.
Cambiar batería	Indicador de batería cuando se carga. El modo mostrará el nivel de batería cuando se carga. El modo mostrará el nivel de batería cuando se carga.
Indicador de batería	Batería 75 - 100% - Indicador Batería 50 - 75% - Indicador Batería 25 - 50% - Indicador Batería 10 - 25% - Indicador Batería 0 - 10% - Indicador

Configuración de parámetros

Paso 1:
Entre a la interfaz principal, la pantalla mostrará "BATTERY LEVEL", "MODE", "WATTAGE", "VOLTAGE", "CURRENT", "RESISTANCE" y "PUFFS".
Paso 2:
Pulsa el botón de disparo y el botón "+" simultáneamente para entrar en el ajuste del menú.
Pulsa inmediatamente el botón de disparo para cambiar el modo de salida: WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS y TC-Ni / TC-Ti / TC-SS.
Pulsa para guardar los ajustes y pulsa el botón "+" para confirmar y guardar los ajustes.

Ajuste

Modo	Rango de ajuste	Operación y ajuste de valores
WATT	1-9.0W (Por defecto: 5W)	Presione "+" / "-" botón 0.5W por marcha
VOLTAGE	0.1-9.0V (Por defecto: 3.7V)	Presione "+" / "-" botón 0.05V por marcha
BYPASS	Rango de potencia: 0.5-3.5V (0.05V/paso)	Presione "+" / "-" botón 0.05V por marcha
CPS	0.5-9.0W (Por defecto: 5W)	Presione "+" / "-" botón 0.5W por marcha
TC-Ni (Por defecto: 200 Vatios)	Rango de potencia: 1-9.0W (0.5W/paso) Rango de temperatura: 100-315°C (2°C/paso)	Presione "+" / "-" botón 0.5W por marcha 1°C / 2°C por marcha
TC-Ti (Por defecto: 200 Vatios)	Rango de potencia: 1-9.0W (0.5W/paso) Rango de temperatura: 100-315°C (2°C/paso)	Presione "+" / "-" botón 0.5W por marcha 1°C / 2°C por marcha
TC-SS (Por defecto: 200 Vatios)	Rango de potencia: 1-9.0W (0.5W/paso) Rango de temperatura: 100-315°C (2°C/paso)	Presione "+" / "-" botón 0.5W por marcha 1°C / 2°C por marcha
Indicador de batería	Batería 75 - 100% - Indicador Batería 50 - 75% - Indicador Batería 25 - 50% - Indicador Batería 10 - 25% - Indicador Batería 0 - 10% - Indicador

Notas

1. El dispositivo mostrará "NUEVO ATOMIZADOR" solo en el modo TC cuando la bobina esté conectada al mod.
2. En cualquier modo, al cambiar a "Puff", presione el botón "-" cinco veces consecutivas para activar predeterminado de "1000", y esto activará/cancelará el contador de vapeo presionando a cinco, presione el botón "+" seis veces mostrará el valor de la limitación de la chimenea.

Características de seguridad

Características de seguridad	Descripción
Protección contra cortocircuitos	Apagado automático
Protección de sobrecarga	Apagado automático
Protección de baja resistencia	Apagado automático
Protección contra subtensión	El dispositivo depende de carga
Protección contra sobrecarga	El dispositivo se apaga
Protección contra sobrecalentamiento	El dispositivo se apaga

Carga

Corriente de carga máxima	2A
Voltaje de carga recomendado	5V
Corriente de cebado Ω(ω)	Corriente de cebado 1.5A
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas
El voltaje de salida en el puerto de carga	Corriente de cebado 1.5A
Puerto de carga	Puerto de carga Type-C

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA

Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información:

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA:

El uso del producto con el líquido que contiene nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva, y por tanto, no es recomendado su uso a niños, a fumadores, puede producir efectos tóxicos si se ingiere o se inhala en grandes cantidades, puede provocar una reacción alérgica o una hipersensibilidad a los ingredientes contenidos en el líquido. Consulte la etiqueta del producto para obtener más información.

Características de seguridad

Características de seguridad	Descripción
Protección contra cortocircuitos	Apagado automático "ESCUCHA TIMT"
Protección de sobrecarga	Apagado automático "ESCUCHA TIMT"
Protección de baja resistencia	Apagado automático "ESCUCHA TIMT"
Protección contra subtensión	El dispositivo depende de carga
Protección contra sobrecalentamiento	El dispositivo se apaga
Protección contra sobrecalentamiento	El dispositivo se apaga

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA

- El líquido que contiene nicotina no es recomendado para:
- No fumadores
- Jóvenes menores de edad
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con problemas de salud como problemas de presión arterial, problemas cardiovasculares o diabetes.

3. CONTRAINDICACIONES

- Las personas que padecen una enfermedad general, problemas cardiovasculares, como la presión sanguínea o diabetes, problemas de hígado y riñón, enfermedades de ansiedad, trastornos del sueño, personas que tomen medicamentos, antibióticos, antiheroína y asma.
- Quienes tomen una bebida alcohólica hipertensiva y tomen antihipertensivos (un tumor de la glándula suprarrenal y otros tumores que producen hipertensión).
- Personas tomen sedantes, no tomen bebidas efectivas o sus niveles de excesos en vertigo.
- Personas que tomen una bebida de hipertensión.
- Toxicina (para tratar problemas respiratorios)
- Hipertensión (para tratar el síndrome de las piernas inquietas).

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Si nota los síntomas de la nicotina o cuando el producto en exceso, puede sufrir los siguientes efectos:

- Vértigo
- Náuseas (sensación de malestar)
- Dolor de cabeza
- Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Mareos
- Aumento estomacal
- Vértigo
- Congestión nasal
- Vómitos
- Arritmias en el pecho.
- Latidos cardíacos anormales

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find our official after sale support center in your country:
https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your vape doesn't have a support center, you can contact our Customer Service team:
Email: support@aspirecig.com

Important information:
Please keep your warranty claims, kindly provide receipts or invoices purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
https://www.aspirecig.com/support/download/
Watch https://www.youtube.com/@aspirecig/

Ownership of the patent for this product belongs to:

Shenzhen Eigeta Technology Co., Ltd.
Floor 1-6, Building D No.16 Jiannan Road, Shiyong Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China 518108
Tel: +86-755-26024762
Fax: +86-755-26024762
To learn more about our products and how to use, please visit:
www.aspirecig.com

MADE IN CHINA
1144030951

UK CA

DE

DISCLAIMER

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Bedienungshandbuch. Die Nichtbeachtung der Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgerechten Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät können Ihr Risiko, ernsthafte Verletzungen, Tod oder Sachschäden zu verursachen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch beschriebenen Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Der Verwendung von anderen Ladegeräten, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt wurden und/oder zu verbinden, kann zu Schäden führen und Ihnen die Garantie für Ihr Produkt ungültig machen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG

Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-20° C-50° C).

Ihr Gerät kann Schäden nehmen, wenn es fallengelassen, verbrannt, zerstochen oder zerquetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder dessen Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

SICHERE WIEDERNUTZUNG VON PRODUKTEN/ SORGUNG

Werfen Sie das Kitgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Kitgerät und seine Komponenten an dafür vorgesehene Sammelstellen/Recycling-Punkte ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, gar jugendlich sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßsystem-Störungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Wenn die Nebenwirkungen nach dem Aufhören mit der Verwendung anhaltern, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang

1* Huraton LX Mod
1* Huraton Tank
1* BF Mesh Wickelgerät(Kopf 0.3 Ω (vorinstalliert)
1* Ersatzglas
1* Ersatz-Ovalkerze
1* Ersatz-Dichtung
1* Kurzanleitung
1* USB-Type C Kabel
1* Bedienungsanleitung

Aufbau des Gerätes:

Kit-Abmessungen: 131.5*38*51mm

Spezifikationen des Clearomizers
Wechselbares RTA Mundstück
Tankvolumen: 6.0ml
Nachfüllmodus: Top-Fill
Luftfluss: Doppelte Luftdurchlaufbohrung
Kompatibilität der Spulen: Kompatibel mit Ausnutzung beim BF Mesh Coil
BF Mesh Coil: 0.15-0.30Ω
BF Mesh Coil: 0.15-0.30Ω
BF Mesh Coil: 0.35-0.60Ω
BF Mesh Coil: 0.70-0.90Ω
MC Bypass:
BF Mesh Coil: 0.42-0.95Ω(M)
BF Mesh Coil: 1.0-1.5Ω
Abmessungen (einschließlich Mundstück): 6.0*52.2 mm

Spezifikationen des Akku
Kapazität der internen Batterie: 1000 mAh
Ausgangsbereich: 0.5-3.5V (0.05V/Schritt) / TC-CPS
Ausgangsleistung: 1-9.0W
Ausgangsspannung: 0.1-9.0W
Widerstandsbereich: 0.96 - 0.5 Ω
Empfohlener Widerstand: 0.96-1.5Ω
Ausgangsleistung: 5s
Leistungsdauer: Typ-C
Max. Ladestrom: 2A
Maße: 31.7*38.2*51mm

Installation des Verdampfertyps

1. Drehen Sie den Tank durch festes Drehen mit festem Druck ab
2. Drehen Sie den gebrauchten Verdampfertyp heraus und stecken Sie den neuen Tank ein
3. Drehen Sie den neuen Verdampfer mit festem Druck wieder fest mit dem Gewinde

Wechsel des Glasrohres

1. Schrauben Sie das Basis des Verdampfers mit festem Druck ab
2. Schrauben Sie das Glasrohr separat mit festem Druck ab
3. Ersetzen Sie das alte Glasrohr durch das neue
4. Verdrehen Sie den Verdampfer mit komplett leer, sondern Sie das Glasrohr mit festem Druck ab und drücken Sie das neue Glasrohr mit sehr hohem Druck in den Clearomizer
5. Verbinden Sie abschließend die Verdampfbasis wieder fest mit dem Gerät

Bedienung des Gerätes

Operationen	Details
An- Aus-Schalter / Einfacher Klick	Schalten Sie das Gerät durch 0.3 Sekunden lang ein/aus. Drücken Sie die Taste "+" / "-" 3 mal hintereinander, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren.
Sperren Sie Einfacher Klick	Drücken Sie die Tasten "+" / "-" 3 mal hintereinander, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren.
Sperren Sie Einfacher Klick	Drücken Sie die Tasten "+" / "-" 3 mal hintereinander, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren.
Ändern Sie Batterie Level	Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
Ändern Sie Batterie Level	Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
Anzeige des Batteriestatus	Batteriestatus 75 - 100% - Leuchten Batteriestatus 50 - 75% - Leuchten Batteriestatus 25 - 50% - Leuchten Batteriestatus 10 - 25% - Leuchten Batteriestatus 0 - 10% - Leuchten

Einstellen der Betriebsparameter

Schritt 1:
1. Im Bedienfeld, wenden Sie den Vaporizer Auswahlmöglichkeiten angezeigt: "BATTERY", "LEVEL", "MODE", "WATTAGE", "VOLTAGE", "CURRENT", "RESISTANCE" und "PUFFS".
Schritt 2:
2. Drücken Sie die Taste "Brand" und "+" Taste gleichzeitig, um den Einstellungsmodus zu aktivieren.
3. Drücken Sie kurz auf die Taste "Brand", um die Betriebsmodus von oben nach unten zu wechseln: WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS, und TC-Ni / TC-Ti / TC-SS.
4. Drücken Sie lange auf die Taste "Brand", um die Einstellungen zu speichern.
5. Drücken Sie lange auf die Brand-Taste oder warten Sie 5 Sekunden, um den Einstellvorgang zu beenden und zu speichern.

Einstellungen

Einstellungen	Spannungsbereich	Bedienung und Einstellung der Werte
WATT	1 - 9.0 W (Standard: 5W)	Drücken Sie die Taste "+" / "-" 0.5W pro Gang
VOLTAGE	0.1-9.0V (Standard: 3.7V)	Drücken Sie die Taste "+" / "-" 0.05V pro Gang
BYPASS	Power Output Range: 0.5-3.5V (0.05V/step)	Drücken Sie die Taste "+" / "-" 0.05V pro Gang
CPS	0.5-9.0W (Default: 5W)	Drücken Sie die Taste "+" / "-" 0.5W pro Gang
TC-Ni (Default: 200 Watts)	Power Output Range: 1-9.0W (0.5W/step) Temperature Range: 100-315°C (2°C/step)	Drücken Sie die Taste "+" / "-" 0.5W pro Gang 1°C / 2°C pro Gang
TC-Ti (Default: 200 Watts)	Power Output Range: 1-9.0W (0.5W/step) Temperature Range: 100-315°C (2°C/step)	Drücken Sie die Taste "+" / "-" 0.5W pro Gang 1°C / 2°C pro Gang
TC-SS (Default: 200 Watts)	Power Output Range: 1-9.0W (0.5W/step) Temperature Range: 100-315°C (2°C/step)	Drücken Sie die Taste "+" / "-" 0.5W pro Gang 1°C / 2°C pro Gang
Anzeige des Batteriestatus	Batteriestatus 75 - 100% - Leuchten Batteriestatus 50 - 75% - Leuchten Batteriestatus 25 - 50% - Leuchten Batteriestatus 10 - 25% - Leuchten Batteriestatus 0 - 10% - Leuchten

Hinweise

1. Das Gerät zeigt "NEUER ATOMIZER" nur im TC-Modus an, wenn die Spule an das Gerät angeschlossen ist.
2. Unabhängig vom gewählten Ausgangsmodus gibt. Drücken Sie die Taste "-" fünf Mal hintereinander, um den Zugzähler zu aktivieren/deaktivieren, der standardmäßig auf "1000" eingestellt ist. Drücken Sie sechs Mal "+", um Schwellenwert für die Anzahl der Züge zu sehen.

Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsfunktionen	Beschreibung
Überhitzungsschutz (TOT)	Auf dem Display erscheint die Meldung "TOT"
Schutz vor Kurzschlüssen	Auf dem Display erscheint die Meldung "SHORT CIRCUIT"
Schutz vor Überspannung	Auf dem Display erscheint die Meldung "OPEN CIRCUIT"
Geringer Widerstand	Auf dem Display erscheint die Meldung "LOW OHM"
Schutz vor Überladung	Der Vaporizer schaltet sich aufgrund der niedrigen Batteriespannung ab
Schutz vor abnormalen Ladung	Auf dem Display erscheint die Meldung "CHARGE ERR"

Aufbauen des Gerätes

Internes Ladestromstärke	2A
Empfohlene Ladespannung	5V
Akku-Ladestrom gemessen	Das Gerät wird für 1s aufgeladen
Ladegerätspannungsbereich	Das Gerät wird für 1s aufgeladen
Ladegerätspannungsbereich	Das Gerät wird für 1s aufgeladen
Ladegerätspannungsbereich	Das Gerät wird für 1s aufgeladen

Hinweise

1. Das Gerät zeigt "NEUER ZERSTÄUBER" nur im TC-Modus an, wenn die Spule an das Gerät angeschlossen ist.
2. Unabhängig vom gewählten Ausgangsmodus gibt. Drücken Sie "-" fünf Mal hintereinander, um den Zugzähler zu aktivieren/deaktivieren, der standardmäßig auf "1000" eingestellt ist. Drücken Sie sechs Mal "+", um Schwellenwert für die Anzahl der Züge zu sehen.
3. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
4. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
5. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
6. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
7. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
8. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
9. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.
10. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt. Wenn Sie den Vaporizer aufladen, wird der Akkustand angezeigt.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHAL TIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltiges E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig lesen:

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:

Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gegeben wird, sollte man sowohl die Tatsache berücksichtigen, dass Nikotin eine sehr hochwirksame Substanz ist, und daher nicht empfohlen wird, Kinder, Raucher und Personen, die allergische Reaktionen und/oder Hypersensibilität bei den Inhaltsstoffen des E-Liquids aufweisen, sind Personen, die an allergischen Reaktionen und/oder Hypersensibilität bei den Inhaltsstoffen des E-Liquids aufweisen, sind Personen, die an Bluthochd