Joyetech®

EVIO M PRO Pod

EVIO Grip Pod

EVIO M PRO

USER MANUAL

INSTRUCTION

Filling



EVIO M PRO Pod

1.Slide to open
2.Fill the e-liquid

EVIO Grip Pod

1. Open the filling stopper
2. Fill the e-liquid

Airflow adjustment



Display

Power level | Resistance | Puff counts

English

NOTICE FOR USE
Thank you for choosing Joyetech! Please read this user manual carefully before use. If you require any additional information or have any questions about the product, please consult your local Joyetech agent , or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY
1.Scratch off the coating of the security code on the back of the package.
2.Visit www.joyetech.com/security-code/ and enter the digital codes (16 numbers) in sequence to check.
3.Should you have any further questions please feel free to contact our after-sale service (service@joyetech.com).

HOW TO USE
1.Fill the e-liquid: Slide to open the mouthpiece or unplug the filling stopper, and inject the e-liquid through the filling hole. Slide to close the mouthpiece or plug the filling stopper after filling. Do not over-fill and wait 5 minutes before use to let the coil fully soaked.
2.Install the pod: Simply install the pod onto the battery at the correct position and make sure they are firmly connected.
3.Start vaping: Click the power button 5 times in quick succession within 1.5 sec ends to power on/off the device.
- In the power-on state, inhale through the mouthpiece to enjoy.
4.Adjust the airflow: Slide the airflow toggle to adjust the airflow volume.
5.Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer.

BATTERY LEVEL

Symbol					
Battery Level	0%~2%	3%~25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

FUNCTION
Power Adjustment Mode: in the power-on state, quickly press the power button 3 times within 1.5 seconds to enter the power adjustment mode. The current power level will be displayed along with a flashing "W".
- Press the power button once to increase the power by 0.5W.
- Press and hold the power button to automatically increase the power by 0.5W increments until it reaches the maximum value of 30W.
- After reaching 30W, release the power button and press it again to reset the power to the minimum value of 6W.
- No operation within 3 seconds, the device will exit the power adjustment mode.

Default Power:
If the user has not set a specific power level, the device will automatically adjust the power based on the detected resistance of the pod, as follows:

Detected Resistance	0.6Ω	0.8Ω	1.0Ω	1.2Ω	1.4Ω	1.6Ω	1.8Ω
Default Power	18W	15W	12W	10W	9W	8.5W	8.5W

Memory Function: After setting a specific power level for a pod, take 3 puffs with each puff lasting over 1 second, The device will then memorize the power setting for that resistance value of the pod. When a pod with the same resistance value is inserted, the device will automatically adjust to the memorized power level.
For example: When using a 1.0Ω pod, the device's default power setting for 1.0Ω pod is 12W. If you manually set the power to 15W and take 3 puffs, each lasting over 1 second, the device will register this setting. The next time you use a 1.0Ω pod, the device will automatically adjust the power to 15W.

Check/Reset Puff Counts:
In the power-on state, press the power button once to display the current puff counts.

In the power-off state, press and hold the power button for 3 seconds. The current puff counts will be displayed along with a flashing "". At this time, press the power button once to reset the puff counter. If there is no operation within 3 seconds, the display will turn off, exiting the puff counter resetting mode.

SAFETY PROTECTION

Low Battery Protection: When the battery level is low, the"" on the display will flash 5 times then the screen goes dark. Please recharge the device promptly.

Short-circuit Protection: When a short circuit occurs, the display will show "000", and the "Ω" will flash.

Overtime Protection: If a single puff duration exceeds 8 seconds, the device will automatically shut off the output, and the "Ω" on the display will flash.

No Load Warning: When the device detects no load, it will display "999" and the "Ω" will flash.

Puff Sensor Protection: If the puff sensor works for 10 seconds automatically, the circuit will detect it as a puff sensor failure and cut off the output function. If this occurs, please use appropriate tools to clean the atomizer or condensate inside the battery. After cleaning, press the power button 5 times to power off the device, then power it on to reactivate the sensor function.

WARRANTY
Please refer to the Warranty Card.

WARNINGS
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

CONTRA-INDICATION
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged, The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃ .
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

AVIS D'UTILISATION
Merci d'avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur le produit, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visitez notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

VÉRIFIER L'AUTHENTICITÉ
1. Grattez le revêtement du code de sécurité au dos de l'emballage.
2. Visite www.joyetech.com/security-code/ et entrez les codes numériques (16 chiffres) dans l'ordre pour vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente (service@joyetech.com).

COMMENT UTILISER
1. Remplissez l'e-liquide: Faites glisser pour ouvrir l'embout buccal ou débranchez le bouchon de remplissage. et injectez l'e-liquide par le trou de remplissage. Faites glisser pour refermer l'embout buccal ou rebranchez le bouchon de remplissage après le remplissage. Ne pas trop remplir et attendre 5 minutes avant utilisation pour permettre à la résistance de s'imbiber complètement.

2. Installez la cartouche: Installez simplement la cartouche sur la batterie à la position correcte et assurez-vous qu'elles sont solidement connectées.

3. Commencez à vapoter: Cliquez sur le bouton d'alimentation 5 fois de suite en 1,5 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.
- À la mise sous tension, inspirez par l'embout buccal pour en profiter.

4. Ajustez le flux d'air: Faites glisser le bouton de réglage du flux d'air pour ajuster le volume d'air.

5. Chargement: L'appareil peut être chargé via le port USB Type-C via un adaptateur mural ou un ordinateur.

NIVEAU DE BATTERIE

Symbole					
Niveau de batterie	0%~2%	3%~25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

FONCTION
Mode de réglage de la puissance
À la mise sous tension, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation trois fois en 1,5 seconde pour accéder au mode de réglage de la puissance, L'écran affiche le niveau de puissance actuel et le symbole « W » clignote.

- Appuyez une fois sur le bouton power pour augmenter la puissance de 0.5W.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour augmenter automatiquement la puissance par incréments de 0.5 W jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur maximale de 30 W.
- Après avoir atteint 30 W, relâchez le bouton d'alimentation et appuyez à nouveau dessus pour réinitialiser la puissance à la valeur minimale de 6 W.
- Aucune opération dans les 3 secondes, l'appareil quittera le mode de réglage de la puissance.

Puissance par défaut
Si l'utilisateur n'a pas défini de niveau de puissance spécifique, l'appareil ajustera automatiquement la puissance en fonction de la résistance détectée de la cartouche, comme suit:

Résistance détectée	0.6Ω	0.8Ω	1.0Ω	1.2Ω	1.4Ω	1.6Ω	1.8Ω
Puissance par défaut	18W	15W	12W	10W	9W	8.5W	8.5W

Fonction de mémoire
Après avoir défini un niveau de puissance spécifique pour une cartouche, faites 3 bouffées avec chaque bouffée durant plus de 1 seconde, L'appareil mémorisera alors le réglage de puissance pour cette valeur de résistance de la cartouche. Lorsqu'une cartouche avec la même valeur de résistance est insérée, l'appareil s'ajustera automatiquement au niveau de puissance mémorisé.
Par exemple: Lors de l'utilisation d'une cartouche de 1.0Ω, le réglage de puissance par défaut de l'appareil pour une cartouche de 1.0Ω est de 12W. Si vous réglez manuellement la puissance à 15W et que vous faites 3 bouffées, chacune durant plus de 1 seconde, l'appareil enregistrera ce réglage. La prochaine fois que vous utiliserez une cartouche de 1.0Ω, l'appareil ajustera automatiquement la puissance à 15W.

Vérifier/Réinitialiser le nombre de bouffées
En état de mise sous tension, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour afficher le nombre actuel de bouffées.
En état de mise hors tension, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, Le nombre actuel de bouffées s'affichera et le " " clignotera. A ce moment, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le compteur de bouffées. En l'absence d'opération dans les 3 secondes, l'affichage s'éteindra, quittant le mode de réinitialisation du compteur de bouffées..

PROTECTION DE SÉCURITÉ

Protection de batterie faible: Lorsque le niveau de batterie est faible, le "" sur l'affichage clignotera 5 fois puis l'écran s'éteindra, Veuillez recharger l'appareil rapidement.

Protection contre les courts-circuits: En cas de court-circuit, l'affichage affichera "000", et "Ω" clignotera.

Protection contre les temps prolongés: Si la durée d'une seule bouffée dépasse 8 secondes, l'appareil coupera automatiquement la sortie, et "Ω" clignotera sur l'affichage.

Avertissement de non-charge: Lorsque l'appareil détecte l'absence de charge, il affichera "999" et "Ω" clignotera.

Protection du capteur de bouffée: Si le capteur de bouffée fonctionne pendant 10 secondes automatiquement, le circuit le détectera comme une défaillance du capteur de bouffée et coupera la fonction de sortie, Si cela se produit, veuillez utiliser des outils appropriés pour nettoyer l'atomiseur ou le condensat à l'intérieur de la batterie, Après le nettoyage, appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil, puis rallumez-le pour réactiver la fonction du capteur.

GARANTIE
Veuillez vous référer à la carte de garantie.

AVERTISSEMENT
1. Veuillez garder hors de portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

CONTRE-INDICATION
1. N'essayez pas de réparer le produit par vous-même car des dommages ou des blessures peuvent survenir.
2. Ne laissez pas le produit à haute température ou dans des conditions humides, sinon il pourrait être endommagé. La température de fonctionnement appropriée de l'appareil est de -5℃ ~ 50℃ et la température de charge appropriée est de 0℃ ~ 50℃.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que pour le vapotage et n'avalez pas l'e-liquide.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.
2. Pour les gens ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser l'e-liquide avec une teneur en nicotine plus faible ou sans nicotine.

German

HINWEIS ZUR VERWENDUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt oder dessen Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter www.joyetech.com.

ECHTHEIT PRÜFEN
1.Kratzen Sie die Beschichtung des Sicherheitscodes auf der Rückseite der Verpackung ab.
2.Besuchen Sie www.joyetech.com/security-code/ und geben Sie die digitalen Codes (16 Zahlen) nacheinander zur Überprüfung ein.
3.Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden (service@joyetech.com).

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG
1. Befüllen Sie das E-Liquid- Schieben Sie den Mundstück zum Öffnen oder ziehen Sie den Füllstopfen heraus und füllen Sie das E-Liquid durch das Füllloch ein, Schieben Sie das Mundstück zum Schließen zurück oder setzen Sie den Füllstopfen nach dem Befüllen wieder ein. Überfüllen Sie nicht und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Gerät verwenden, um die Spule vollständig zu tränken.
2. Installieren Sie die Pod- Installieren Sie die Pod einfach am richtigen Platz auf den Akku und stellen Sie sicher, dass sie fest verbunden sind.

3. Starten Sie das Dampfen- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 5 Mal schnell hintereinander innerhalb von 1.5 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Im eingeschalteten Zustand inhalieren Sie durch das Mundstück, um zu genießen.

4. Einstellen des Luftstroms- Schieben Sie den Luftstromschalter, um das Luftstromvolumen anzupassen.

5. Laden- Das Gerät kann über den USB-Typ-C-Anschluss über einen Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden.

BATTERIESTAND

Symbol					
Batteriestand	0%~2%	3%~25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

FUNKTION
Leistungsanpassungsmodus
Im eingeschalteten Zustand drücken Sie schnell 3 Mal innerhalb von 1.5 Sekunden den Ein-/Aus-Schalter, um in den Leistungsanpassungsmodus zu gelangen, Der aktuelle Leistungspegel wird zusammen mit einem blinkenden "W" angezeigt.

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter einmal, um die Leistung um 0,5 W zu erhöhen.
- Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, um die Leistung automatisch in Schritten von 0,5 W zu erhöhen, bis sie den maximalen Wert von 30 W erreicht.
- Nach Erreichen von 30 W lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los und drücken Sie ihn erneut, um die Leistung auf den minimalen Wert von 6 W zurückzusetzen.
- Keine Bedienung innerhalb von 3 Sekunden, das Gerät verlässt den Leistungsanpassungsmodus.

Standardleistung

Wenn der Benutzer keinen bestimmten Leistungspegel eingestellt hat, passt das Gerät die Leistung automatisch anhand des erkannten Widerstands der Pod wie folgt an:

Erkannter Widerstand	0.6Ω	0.8Ω	1.0Ω	1.2Ω	1.4Ω	1.6Ω	1.8Ω
Standardleistung	18W	15W	12W	10W	9W	8.5W	8.5W

Speicherfunktion
Nachdem für eine Pod ein bestimmter Leistungspegel festgelegt wurde, nehmen Sie 3 Züge, wobei jeder Zug länger als 1 Sekunde dauert, Das Gerät merkt sich dann die Leistungseinstellung für diesen Widerstandswert der Pod, Wenn eine Pod mit dem gleichen Widerstandswert eingesetzt wird, passt das Gerät die Leistung automatisch an den gespeicherten Leistungspegel an.

Beispiel: Bei Verwendung einer 1.0Ω-Pod beträgt die Standardleistungseinstellung des Geräts für eine 1.0Ω-Pod 12W, Wenn Sie die Leistung manuell auf 15W einstellen und 3 Züge nehmen, die jeweils länger als 1 Sekunde dauern, speichert das Gerät diese Einstellung, Das nächste Mal, wenn Sie eine 1.0Ω-Pod verwenden, passt das Gerät die Leistung automatisch auf 15W an.

Puff-Zähler überprüfen/zurücksetzen
Im eingeschalteten Zustand drücken Sie einmal den Ein-/Aus-Schalter, um die aktuellen Puff-Zähler anzuzeigen.

Im ausgeschalteten Zustand drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, Die aktuellen Puff-Zähler werden zusammen mit einem blinkenden " " angezeigt, Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt einmal den Ein-/Aus-Schalter, um den Puff-Zähler zurückzusetzen, Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird das Display ausgeschaltet und der Puff-Zähler-Reset-Modus verlassen.

SICHERHEITSSCHUTZ

Niedriger Batterieschutz: Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt das "" auf dem Display 5 Mal und der Bildschirm wird dunkel, Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

Kurzschlussschutz: Bei einem Kurzschluss zeigt das Display "000" an, und das "Ω" blinkt.

Überzeitschutz: Wenn die Dauer eines einzelnen Zugs 8 Sekunden überschreitet, schaltet das Gerät automatisch die Ausgabe ab, und das "Ω" auf dem Display blinkt.

Keine Lastwarnung: Wenn das Gerät keine Last erkennt, wird "999" angezeigt und das "Ω" blinkt.

Puff-Sensor-Schutz: Wenn der Puff-Sensor automatisch 10 Sekunden lang arbeitet, erkennt der Schaltkreis dies als Puff-Sensor-Ausfall und schaltet die Ausgabefunktion ab. Falls dies geschieht, reinigen Sie bitte den Verdampfer oder das Kondensat im Inneren des Akkus mit geeigneten Werkzeugen, Nach der Reinigung drücken Sie 5 Mal den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät auszuschalten, und schalten Sie es dann ein, um die Sensorfunktion wieder zu aktivieren.

GARANTIE
Bitte beziehen Sie sich auf die Garantiekarte.

WARNUNGEN
1. Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.
2, Dieses Produkt wird nicht zur Verwendung durch Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen, die allergisch / nikotinempfindlich sind, empfohlen.

GEGENANZEIGE
1.Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
2.Lassen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit liegen, da es sonst beschädigt werden kann, Die richtige Betriebstemperatur für das Gerät beträgt -5℃ ~ 50℃ und die richtige Ladetemperatur ist 0℃ ~ 50℃.
3,Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Vaping und schlucken Sie das E- Flüssigkeit nicht.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und enthält Nikotin, das süchtig macht.
2. Bei Personen mit Nebenwirkungen nach der Verwendung dieses Produkts wird empfohlen, das E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Italian

AVVISO PER L'USO
Grazie per aver scelto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande sul prodotto, consultate il vostro agente locale dell Joyetech o visitate il nostro sito web all'indirizzo www.joyetech.com.

VERIFICARE L'AUTENTICITÀ
1. Grattate il rivestimento del codice di sicurezza sul retro della confezione.
2. Visitare www.joyetech.com/security-code / e inserire i codici digitali (16 numeri) in sequenza per controllare.
3, Se avete ulteriori domande, non esitate a contattare il nostro servizio post-vendita (service@joyetech.com).

COME UTILIZZARE
1. Riempire il liquido elettronico- Scorri per aprire il beccuccio o rimuovi il tappo di riempimento e inietta il liquido elettronico attraverso il foro di riempimento. Scorri per chiudere il beccuccio o rimettere il tappo di riempimento dopo il riempimento. Non riempire troppo e attendere 5 minuti prima dell'uso per far in modo che la resistenza sia completamente inzuppata.

2. Installare il pod- Semplicemente installa il pod sulla batteria nella posizione corretta e assicurati che siano saldamente collegati.

3. Iniziare a svapare- Premi il pulsante di accensione 5 volte rapidamente entro 1,5 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.
- In stato di accensione, inspira attraverso il beccuccio per godertl l'esperienza.

4. Regolare il flusso d'aria- Scorri il pulsante del flusso d'aria per regolare il volume del flusso d'aria.

5. Ricarica- Il dispositivo può essere ricaricato tramite la porta USB Type-C tramite un adattatore da parete o un computer.

LIVELLO DELLA BATTERIA

Simbolo					
Livello della Batteria	0%~2%	3%~25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

FUNZIONE
Modalità di Regolazione della Potenza
In stato di accensione, premi rapidamente il pulsante di accensione 3 volte entro 1,5 secondi per entrare in modalità di regolazione della potenza, Il livello di potenza attuale verrà visualizzato insieme a un lampeggiante "W".

- Premi il pulsante di accensione una volta per aumentare la potenza di 0,5W.
- Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per aumentare automaticamente la potenza di incrementi di 0,5W fino a raggiungere il valore massimo di 30W,
- Dopo aver raggiunto 30W, rilascia il pulsante di accensione e premilo nuovamente per reimpostare la potenza al valore minimo di 6W,
- In caso di mancanza di operazioni entro 3 secondi, il dispositivo uscirà dalla modalità di regolazione della potenza.

Potenza Predefinita
Se l'utente non ha impostato un livello di potenza specifico, il dispositivo regolerà automaticamente la potenza in base alla resistenza rilevata del pod, come segue:

Resistenza Rilevata	0.6Ω	0.8Ω	1.0Ω	1.2Ω	1.4Ω	1.6Ω	1.8Ω
Potenza Predefinita	18W	15W	12W	10W	9W	8.5W	8.5W

Funzione di Memoria
Dopo aver impostato un livello di potenza specifico per un pod, effettua 3 tiri con ciascun tiro che dura oltre 1 secondo, Il dispositivo memorizzerà quindi l'impostazione di potenza per quel valore di resistenza del pod. Quando viene inserito un pod con lo stesso valore di resistenza, il dispositivo si regolerà automaticamente al livello di potenza memorizzato.
Ad esempio: quando si utilizza un pod da 1.0Ω, l'impostazione predefinita di potenza del dispositivo per il pod da 1.0Ω è di 12W. Se imposti manualmente la potenza su 15W e fai 3 tiri, ciascuno dei quali dura oltre 1 secondo, il dispositivo registrerà questa impostazione, La prossima volta che utilizzi un pod da 1.0Ω, il dispositivo regolerà automaticamente la potenza su 15W.

Controllo/Reset del Conteggio dei Tiri
In stato di accensione, premi una volta il pulsante di accensione per visualizzare i conteggi dei tiri correnti.

In stato di spegnimento, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. I conteggi dei tiri correnti verranno visualizzati con un lampeggiante " ", In questo momento, premi una volta il pulsante di accensione per reimpostare il contatore dei tiri, Se non vi è alcuna operazione entro 3 secondi, il display si spegnerà, uscendo dalla modalità di reset del contatore dei tiri.

PROTEZIONE DELLA SICUREZZA
Protezione Batteria Scarica: Quando il livello della batteria è basso, il "" sul display lampeggia 5 volte e poi lo schermo si spegne. Si prega di ricaricare prontamente il dispositivo.

Protezione Cortocircuito: In caso di cortocircuito, sul display verrà mostrato "000" e il "Ω" lampeggerà.

Protezione Overtime: Se la durata di un singolo tiro supera gli 8 secondi, il dispositivo si spegnerà automaticamente e il "Ω" sul display lampeggerà.

Avviso di Nessun Carico: Quando il dispositivo rileva nessun carico, verrà visualizzato "999" e il "Ω" lampeggerà.

Protezione Sensore del Tiro: Se il sensore del tiro funziona per 10 secondi automaticamente, il circuito lo rileverà come un guasto del sensore del tiro e interromperà la funzione di output. In caso di accadimento, utilizzare gli strumenti appropriati per pulire l'atomizzatore o il condensato all'interno della batteria, Dopo la pulizia, premere il pulsante di accensione 5 volte per spegnere il dispositivo, quindi riaccenderlo per riattivare la funzione del sensore.

GARANZIA
Si prega di fare riferimento alla scheda di garanzia.

AVVERTENZE
1. Si prega di conservarlo fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo prodotto è sconsigliato ai giovani, ai non fumatori, alle donne in gravidanza o in allattamento e alle persone allergiche/sensibili alla nicotina.

CONTROINDICAZIONE
1. Non tentare di riparare il prodotto da soli, poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
2. Non lasciare il prodotto a temperature elevate o in condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento corretta per il dispositivo è -5℃ ~ 50℃ e la temperatura di ricarica corretta è 0℃ ~ 50℃.
3. Non utilizzare il prodotto per altri scopi se non per il vaping e non ingerire l'e-liquid.

POSSIBILI EFFETTI AVVERSI
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone che hanno reazioni avverse dopo l'uso di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare un e-liquid con un contenuto di nicotina inferiore o senza nicotina.

Russian

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Благодарим вас за выбор Joyetech! Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием, Если вам нужна дополнительная информация или у вас возникли вопросы о продукте, обратитесь к местному представителю Joyetech или зайдите на наш сайт www.joyetech.com.

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ
1. Соскребите покрытие защитного кода на обратной стороне упаковки.
2. Посетите сайт www.joyetech.com/security-code/ и введите последовательно цифровой код (16 цифр) для проверки.
3, Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, свяжитесь с нашим послепродажным обслуживанием (service@joyetech.com).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Наполнение жидкостью для электронной сигареты
- Передвиньте верхнюю крышку или выньте заглушку, чтобы открыть отверстие для наполнения, и введите жидкость через него, После наполнения закройте верхнюю крышку или вставьте заглушку. Не переполняйте и подождите 5 минут перед использованием, чтобы спираль полностью пропиталась.

2. Установка картриджа- Просто установите картридж на батарею в правильном положении и убедитесь, что они тщательно соединены.

3. Начать курение- Нажмите кнопку питания 5 раз быстро подряд в течение 1,5 секунды, чтобы включить / выключить устройство.
- В состоянии включения вдыхайте через верхнюю крышку для удовольствия.

4. Регулировка потока воздуха- Переместите переключатель потока воздуха для регулировки объема потока воздуха.

5. Зарядка- Устройство можно зарядить через разъем USB Type-C с помощью стенового адаптера или компьютера.

УРОВЕНЬ БАТАРЕИ

Символ					
Уровень батареи	0%~2%	3%~25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

ФУНКЦИЯ
Режим регулировки мощности
В состоянии включения быстро нажмите кнопку питания 3 раза в течение 1,5 секунды, чтобы войти в режим регулировки мощности, Текущий уровень мощности будет отображаться вместе с мигающей «W».
- Нажмите кнопку питания один раз, чтобы увеличить мощность на 0,5W.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы автоматически увеличить мощность на 0,5W до максимального значения 30W.
- После достижения 30W отпустите кнопку питания и нажмите ее снова, чтобы сбросить мощность до минимального значения 6W.
- Если в течение 3 секунд не было действий, устройство выйдет из режима регулировки мощности.

По умолчанию Power

Если пользователь не установил определенный уровень мощности, устройство автоматически настроит мощность в зависимости от обнаруженного сопротивления картриджа, следующим образом:

Обнаруженное сопротивление	0.6Ω	0.8Ω	1.0Ω	1.2Ω	1.4Ω	1.6Ω	1.8Ω
Мощность по умолчанию	18W	15W	12W	10W	9W	8.5W	8.5W

Функция памяти
После установки определенного уровня мощности для картриджа сделайте 3 затяжки, каждая из которых длится более 1 секунды, Затем устройство запомнит уровень мощности для этого значения сопротивления картриджа. Когда вставляется картридж с тем же значением сопротивления, устройство автоматически настроит мощность на запомненный уровень мощности,
Например: при использовании картриджа 1.0Ω, мощность по умолчанию устройства для картриджа 1.0Ω составляет 12W, Если вы установите мощность вручную на 15W и сделаете 3 затяжки, каждая из которых длится более 1 секунды, устройство зарегистрирует этот параметр, В следующий раз, когда вы используете картридж 1.0Ω, устройство автоматически настроит мощность на 15W.

Проверка / сброс счетчиков затяжек

В состоянии включения нажмите кнопку питания один раз, чтобы отобразить текущие счетчики затяжек.

В состоянии выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, Текущие счетчики затяжек будут отображаться с миганием « », В это время нажмите кнопку питания еще раз, чтобы сбросить счетчик затяжек, Если в течение 3 секунд не будет действий, дисплей выключится, выйдя из режима сброса счетчика затяжек.

ЗАЩИТА ОТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Защита от низкого заряда батареи: когда уровень заряда батареи низок, на дисплее будет мигать "" 5 раз, затем экран погаснет, Пожалуйста, немедленно зарядите устройство.

Защита от короткого замыкания: при коротком замыкании на дисплее будет отображаться "000", а «Ω» будет мигать.

Dutch

MEDEDELING VOOR GEBRUIK
Bedankt voor het kiezen van Joyetech! Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik, Indien u aanvullende informatie wenst of vragen heeft over het product, raadpleeg dan uw lokale Joyetech agent, of bezoek onze website op www.joyetech.com.

DE AUTHENTICITEIT CONTROLEREN
1. Grattez le revêtement du code de sécurité au dos de l'emballage.
2. Ga naar www.joyetech.com/security-code/ en voer de digitale codes (16 nummers) achter elkaar in ter controle.
3. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met onze dienst na verkoop. (service@joyetech.com).

HOE TE GEBRUIKEN

1. Vul de e-liquid
- Schuif om de mondstuk te openen of verwijder de vulstop, en injecteer de e-liquid door het vulgat, Schuif om het mondstuk te sluiten of plaats de vulstop terug na het vullen, Vul niet te veel en wacht 5 minuten voordat u gaat gebruiken om de spoel volledig te laten weken.

2. Installeer de pod
- Plaats eenvoudig de pod op de batterij op de juiste positie en zorg ervoor dat ze stevig zijn verbonden.

3. Begin met dampen
- Klik 5 keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop binnen 1,5 seconden om het apparaat in of uit te schakelen.
- In de aan-stand, inhaleer door het mondstuk om te genieten.

4. Pas de luchtstroom aan
- Schuif de luchtstroomschakelaar om de luchtstroomvolume aan te passen.

5. Opladen
- Het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort via een wandadapter of een computer.

BATTERJINIVEAU

Symbool					
Batterjniveau	0%~2%	3%~25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

FUNCTIE
Vermogensaanpassingsmodus
In de aan-stand, druk snel 3 keer op de aan/uit-knop binnen 1,5 seconden om de vermogensaanpassingsmodus te betreden, Het huidige vermogensniveau wordt weergegeven samen met een knipperende "W".

- Druk één keer op de aan/uit-knop om het vermogen met 0,5 W te verhogen.
- Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt om automatisch het vermogen met stappen van 0,5 W te verhogen totdat het de maximale waarde van 30 W bereikt.
- Na het bereiken van 30 W, laat de aan/uit-knop los en druk er opnieuw op om het vermogen te resetten naar de minimumwaarde van 6 W.
- Bij geen bediening binnen 3 seconden zal het apparaat de vermogensaanpassingsmodus verlaten.

Standaardvermogen
Als de gebruiker geen specifiek vermogensniveau heeft ingesteld, zal het apparaat automatisch het vermogen aanpassen op basis van de gedetecteerde weerstand van de pod, als volgt:

Gedetecteerde weerstand	0.6Ω	0.8Ω	1.0Ω	1.2Ω	1.4Ω	1.6Ω	1.8Ω
Standaardvermogen	18W	15W	12W	10W	9W	8.5W	8.5W

Geheugenfunctie
Nadat een specifiek vermogensniveau voor een pod is ingesteld, neem 3 hijses waarbij elke hijs langer dan 1 seconde duurt, Het apparaat zal dan het vermogensniveau voor die weerstandswaarde van de pod onthouden, Wanneer een pod met dezelfde weerstandswaarde wordt ingevoegd, zal het vermogen automatisch aanpassen aan het onthouden vermogensniveau.
Bijvoorbeeld: bij gebruik van een pod van 1.0Ω is de standaardvermogensinstelling van het apparaat voor een pod van 1.0Ω 12W. Als u het vermogen handmatig instelt op 15W en 3 hijses neemt, elk langer dan 1 seconde, zal het apparaat deze instelling registreren, De volgende keer dat u een pod van 1.0Ω gebruikt, zal het apparaat automatisch het vermogen aanpassen naar 15W.

Controle / Reset telwerk van hijses
In de aan-stand, druk één keer op de aan/uit-knop om de huidige telwerk van hijses weer te geven.

In de uit-stand, druk en houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt, Het huidige telwerk van hijses wordt weergegeven met een knipperende " ", Druk op dit moment één keer op de aan/uit-knop om de telwerk van hijses te resetten, Als er binnen 3 seconden geen bediening is, wordt het display uitgeschakeld en wordt de telwerk van hijses-resetmodus verlaten.

VEILIGHEIDSBESCHERMING
Bescherming bij lage batterij: wanneer het batterijniveau laag is, zal het " " op het display 5 keer knipperen en vervolgens wordt het scherm donker, Laad het apparaat alstublieft tijdig op.

Kortsluitingsbeveiliging: bij een kortsluiting wordt op het display "000" weergegeven en zal "Ω" knipperen.

Bescherming tegen overspanning: als de duur van een enkele hijs meer dan 8 seconden bedraagt, zal het apparaat de output automatisch uitschakelen en zal "Ω" op het display knipperen.

Waarschuwing bij geen belasting: wanneer het apparaat geen belasting detecteert, wordt "999" op het display weergegeven en zal "Ω" knipperen.

Bescherming tegen defecte hijsensor: als de hijssensor 10 seconden automatisch werkt, zal het circuit dit detecteren als een storing in de hijssensor en de uitvoerfunctie afsnijden, Als dit gebeurt, gebruik dan geschikte gereedschappen om de verdamper of condens binnenin de batterij schoon te maken. Na het reinigen, druk 5 keer op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen, schakel het vervolgens in om de sensorfunctie opnieuw te activeren.

GARANTIE
Veuillez vous référer à la carte de