

9116套餐说明书_德国50客户

料号: 2-0025-1734-000

尺寸: 45x135mm

材质: 70g书纸

印刷: 黑白印刷

折页

aspire®



Zelos Nano Kit User Manual

Innovate the way you vape

DE

SICHERHEITSMITTEILUNGEN

Für eine sichere und wirksame Anwendung dieses Produkts...

Dieses Produkt richtet sich an Erwachsene Raucher...

Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite...

KOMPONENTEN DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist ein Hightech Produkt und seine Komponenten...

WARNUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Produkte mit einer internen Batterie verlassen das Land...

gibt. (Siehe Anleitung). Die Verwendung von einem leeren...

ALLGEMEINE HINWEISE UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

Bringen Sie Ihr Vape Gerät mit Wasser und anderen Flüssigkeiten...

Vermeiden Sie jede nicht autorisierte Vorgänge, die das Produkt beschädigen können...

Dieses Produkt ist ein Hightech Produkt. Es wird empfohlen...

SICHERHEITSHINWEIS

Um Fehlzündungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich immer...

Lieferumfang:

- 1x Zelos Nano Akku (1.600 mAh)
1x Nautilus Nano Clearomizer (2,0 ml)
1x Nautilus Mesh Verdampferkopf 1,0 Ohm

Aufbau des Geräts:



Technische Spezifikationen:

Maße (inklusive Mundstück): 126 x 29 x 21 mm

Spezifikationen des Clearomizers:

leicht zu bedienendes Top Filling-System
Tankvolumen: 2,0 ml
Parameter der Verdampferköpfe:

Spezifikationen des Mods:

510er Anschluss
Kapazität: 1.600 mAh
Auswahl der Ausgangsleistung in drei Stufen

Table with columns: Nautilus RESISTANCE, Ausgangsleistung (Niedrig, Mittel, Hoch) and values for 1.8Ω, 1.0Ω, 0.7Ω.

Installation des Verdampferkopfes:



正面

Befüllen des Tanks:



Nach dem Einsetzen eines neuen Verdampferkopfes, lassen Sie den Pod/tank...

Wechsel des Glastanks:



Schrauben Sie die Top-Kappe mit dem verbundenen Mundstück...

Bedienung des Geräts:

Table with columns: Gerät, Status des LED-Indikatoren and descriptions of LED colors (white, red, blue, green).

Einstellen der Betriebsparameter:

Drücken Sie die Taste zur Auswahl der Leistungsstufe, um das gewünschte Leistungsniveau zu wählen!

Hinweis:

Drücken Sie die Taste zur Auswahl der Leistungsstufe einmal, um sich das aktuell gewählte Leistungslevel anzuzeigen zu lassen.

Schutzfunktionen:

Table with columns: Schutzfunktion, Beschreibung and details like 'Zugzeitbegrenzung (10 Sekunden)', 'Schutz vor Kurzschlüssen', 'Tiefentladungsschutz'.

Table with columns: Schutzfunktion, Beschreibung and details like 'Schutz vor Überladung', 'Schutz vor Überhitzung', 'Überspannungsschutz'.

Aufladen des Geräts:

Table with columns: Parameter, Wert and details like 'maximale Ladestromstärke', 'empfohlene Ladespannung', 'Der LED-Indikator blinkt 20 Mal grün'.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG VON NIKOTIN ENTHALTENDEN E-LIQUIDS

Vor der Verwendung von Nikotin enthaltenden e-liquids sollte der Benutzer die folgenden Informationen sorgfältig Lesen.

NIKOTIN ENTHALTENDEN E-LIQUIDS:

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen Nikotin oder einen der sonstigen Bestandteile...

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN:

Nikotin ist ein sehr süchtig machende Substanz. Nikotin enthaltenden e-Liquids sind nicht zu empfehlen für: Nichtraucher, Jugendliche...

Muttermilch ausgeschieden werden genannt.

- Jene mit allgemeinen Erkrankungen; wie Herz-Kreislaufkrankungen, Magen und Zwölffingerdarm Geschwüre, Leber oder Nierenproblemen, langfristig Kehle Krankheit oder Atembeschwerden wegen Bronchitis, Emphysem oder Asthma; Diejenigen, die eine Überfunktion der Schilddrüse oder eine Phaeochromocytoma (ein Tumor der Nebenniere, die hohen Blutdruck beeinflussen können); Wer Diabetes hat, wie Nikotin Ihren Blutzuckerspiegel beeinflussen kann. Die Einnahme von folgenden Medikamenten; Theophyllin (zur Behandlung von Probleme mit der Atmung) Ropinirol (zur Behandlung von restless-Legs-Syndrom) Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

- Wenn Sie zuviel Nikotin inhalieren oder verwenden Sie das Produkt können zu viel Sie eine oder mehrere der folgenden Effekte auftreten: Schwächegefühl; Übelkeit (Übelkeit) Kopfschmerzen Husten Reizungen der Mund oder Rachen Schwindel Magenbeschwerden Schluckauf Verstopfte Nase Erbrechen (Erbrechen) Herzklöpfen Ungewöhnliche Herzfrequenz

Wenn Sie eine dieser Nebenwirkungen auftreten; auch mögliche Nebenwirkungen nicht in dieser Packungsbeilage angegeben, nicht mehr zu benutzen das Produkt, wenn der Wirkung(en) weiter, nachdem Sie verwenden beenden, konsultieren Sie Ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal und diese Broschüre zur Kenntnis zu bringen.

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country: https://www.aspirecg.com/service/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information: When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit Manual: https://www.aspirecg.com/downloads/manuals/ Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China Tel: +86-755-81499783 Email: service@aspirecg.com

To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecg.com



Manufactured by Eigate MADE IN CHINA

反面